

Verwerkingsinstructie BUVA Aluminium renovatieframe

Aanlevering op de bouwplaats

Het BUVA Aluminium renovatieframe wordt als één geheel aangeleverd.
In geval van een binnensponning wordt tevens een dorpelstrip aangeleverd, geklemd aan het renovatieframe.
De BUVA hardglas ramen worden apart aangeleverd, inclusief het raambeslag.
Indien het BUVA DPS dorpelafdekkend profiel gekozen is als optie, dan worden deze en de benodigde klikblokjes apart aangeleverd.

Algemene aandachtspunten bij plaatsing in het kozijn

Zorg voor een vlakke aanslag respectievelijk vlakke sponning.
Plaats het BUVA Aluminium renovatieframe haaks en gecentreerd in de kozijn sponning.
Waak ervoor dat het afdichtingrubber van het BUVA Aluminium renovatieframe bij het plaatsen in de sponning niet beschadigd wordt.
Zorg ervoor dat de afwateringssleuven onder zitten !

Plaatsing BUVA Aluminium renovatieframe in een buitensponning

(zie ook afbeelding A en blad 3 en 4)

Er zijn twee opties:

Met glaslatten:


- Verschroef het BUVA Aluminium renovatieframe (1) aan het kozijn met 3x25 schroeven.
- Breng rubberband (2) aan op glaslatten. (3)
- Breng de glaslatten (3) aan.
- Breng het optionele BUVA DPS dorpelafdekkend profiel (5) aan.
- Plaats het BUVA hardglas raam. (4)

Zonder glaslatten:

- Verschroef het BUVA Aluminium renovatieframe (1) aan het kozijn met één toerschroeven.
- Breng het optionele BUVA DPS dorpelafdekkend profiel (5) aan.
- Plaats het BUVA hardglas raam. (4)

Afbeelding A: (plaatsing in buitensponning)

1. BUVA Aluminium renovatieframe
2. Rubberband
3. Glaslatten
4. BUVA Hardglas raam
5. BUVA DPS dorpelafdekkend profiel




Plaatsing BUVA Aluminium renovatieframe in een binnensponning (zie ook afbeelding B en blad 5 en 6)

- Verschroef het BUVA Aluminium renovatieframe (1) aan het kozijn met 3x25 schroeven.
- Breng kit aan op de aangegeven plaatsen volgens tekeningen bij kitinstructie hieronder.
- Breng de opvullatten (2) aan t.b.v. bevestiging beslag BUVA hardglas ramen (4).
(Zie tekening op blad 6 voor maatvoering dikte opvullatten.)
- Breng de optionele BUVA DPS dorpelafdekkend profiel (3) aan.
- Plaats het BUVA hardglas raam. (4)


Afbeelding B: (plaatsing in binnensponning)

1. BUVA Aluminium renovatieframe
2. Opvullatten
3. BUVA DPS dorpelafdekkend profiel
4. BUVA hardglas raam



Kitinstructie bij binnensponningen



Verkitten aan beide zijden van de onderstrip.




Verwerkingsinstructie BUVA Aluminium renovatieframe

Buitensponning met ingebouwd BUVA
Aluminium renovatieframe

Doorsnede A-A




Doorsnede B-B




Verwerkingsinstructie BUVA Aluminium renovatieframe


Buitensponning met ingebouwd BUVA
Aluminium renovatieframe, BUVA hardglas
raam, glaslatten en DPS dorpelafdekkend
profiel



Doorsnede A-A





Doorsnede B-B




Verwerkingsinstructie BUVA Aluminium renovatieframe

Binnensponning met ingebouwd BUVA
Aluminium renovatieframe

Doorsnede C-C




Doorsnede D-D



Verwerkingsinstructie BUVA Aluminium renovatieframe

Binnensponning met ingebouwd BUVA
Aluminium renovatieframe, BUVA hardglas
raam en DPS dorpelafdekkend profiel



F = Sponningdiepte

Doorsnede C-C

