

Onderhoud en reinigingsvoorschriften RVS hang- en sluitwerk

Ten onrechte wordt soms aangenomen dat hang- en sluitwerk van roestvast staal geen onderhoud nodig heeft. Juist voor roestvast staal is regelmatig onderhoud nodig om de fraaie uitstraling van het oppervlak te behouden.

Wanneer roestvast staal hang- en sluitwerk wordt toegepast tijdens de bouwfase kunnen daarop resten van specie, cementwater, kalk, beton en verf achterblijven. Deze resten moeten direct met veel water worden verwijderd, omdat zich hierop neerslag uit een industriële omgeving kan afzetten. Deze neerslag kan zwavelverbindingen bevatten, die het roestvast staal aantasten. Tijdens de bouw moet beschadiging van het geborstelde of gepolijste oppervlak voorkomen worden.

Bij voorkeur wordt het roestvast staal hang- en sluitwerk vlak voor de oplevering aangebracht.

Ook na de oplevering zal roestvast staal onderhouden moeten worden. Door industriële vervuiling, ijzerdeeltjes in lucht of grond en vervuiling door gebruik kan er aanslag ("roestaanslag") op het materiaal ontstaan die het fraaie uiterlijk ontsieren.

Reinigings- onderhoudsfrequentie

De reinigingsfrequentie is afhankelijk van een aantal factoren zoals:

- aanwezigheid van tram of treinverkeer
- chloride neerslag (kuststrook tot 20 km landinwaarts)
- stedelijk of industrieel gebied
- oriëntatie van de gevel en blootstelling aan regen

Afhankelijk van deze vervuilende factoren ligt de reinigingsfrequentie tussen **1 en 4 keer per jaar**.

Onderhoudsvoorschriften

Gebruik **nooit** staalwol, staalborstels, schuurpapier, schuurmiddel of schoonmaakmiddelen zoals soda, ammonia en ruitenreinigers. Deze kunnen het roestvast staal beschadigen.

Indien er vliegroest zichtbaar is op het product kan dit schoongemaakt worden met BUVA RVS CLEAN. Dit is een setje bestaande uit een flesje van 50 ML RVS CLEAN, een sponsje en een polijstblad.

Gebruiksaanwijzing: de cleaner wordt op de te reinigen oppervlakte aangebracht m.b.v. een vochtige spons. De inwerktijd is afhankelijk van de vervuiling. Hardnekkige vervuiling kunt u met het polijstblad verwijderen. Aansluitend afspoelen met koud water en nawrijven met een droge doek.

Om uw RVS nog meer te laten glanzen kunt u na deze behandeling het product inspuiten met onze RVS glans clean.

Setje RVS CLEAN: 2675109

Spuitbus 400ml: 2675110

De producten zijn te bestellen bij BUVA of verkrijgbaar via onze webwinkel.