




ERGOSLIDE

SKH klasse 2, volgens NEN-5096



Voorschriften voor produktaansprakelijkheid

De voorschriften voor het aanbrengen van steunklosjes voor de beglazing dienen te worden opgevolgd.


Voor de permanente veilige werking van het beslag dient op de volgende punten te worden gelet:

1. Een vakkundige montage van het beslag volgens deze montagehandleiding.
2. Vakkundige montage van de elementen bij inbouw in de gevel.
3. Opvolgen van de voorschriften in de onderhouds en bedieningshandleiding.
4. Bedieningsinformatie voor de gebruiker goed zichtbaar op het ingebouwde vensterelement aanbrengen en de onderhouds / bedieningshandleiding aan de gebruiker overhandigen.
5. Het complete beslag mag uitsluitend bestaan uit origineel BUVA systeemcomponenten. Gedeeltelijke toepassing van beslagdelen van derden (bijv. de centraalsluiting, kruik) sluit iedere aansprakelijkheid voor deze onderdelen uit.

Uitsluitingen van de produktaansprakelijkheid:

De fabrikant van het beslag is niet aansprakelijk voor storingen in de werking of beschadigingen aan het beslag, en van vensters of deuren die met het beslag zijn uitgevoerd, indien de storingen te wijten zijn aan gebruik van beslag van derden, een ontoereikend bestek, of het niet in acht nemen van de voorschriften of toepassingstekeningen voor het bevestigen van het beslag.

De verwerker is verantwoordelijk voor het aanhouden van de in deze montagehandleiding respectievelijk de in de werkplaatstekening aangegeven afmetingen, alsmede voor een foutloze montage van het beslag en een veilige bevestiging van alle onderdelen.




Pos.	Omschrijving
1	Loopwagen, lang
2	Loopwagen, kort
3	Geleideblok
4	Kerfstift
5	Platkopschroef
6	Sluitnok (ventilatie)
7	Sluitnok
8	Geleider greepzijde
9	Geleider aanslag


10	Geleider
11	Dichtingsblok
12	Dichtingsblok geleiderail 1
13	Dichtingsblokje
14	Buffer
15	Afdekdop
16	Deuraanslag onder
17	Espagnolet (slot)
18	LM-Greep
19	Verbindingsstang
20	Dichtingskussen middensluiting

21	Afdichtrubber looprail
22	Dichting boven
23	Dichting onder/vertikaal
24	Geleiderail Elton
25	Looprail Elton
26	Veiligheidsmiddensluiting Elton
27	Uittilbeveiliging
28	Profielcilinder
29	Freesmal greepschelp
30	Boormal greep (met aanslag)
31	Positiestift sluitnok
32	Indraaisleutel



B-B



Schema A










A-A







1.0


Bij de montage is de volgorde van de vierkante vakjes op te volgen!



Gr.180 = 410
Gr.210, 240, 270 = 1010





2.0




3.0

Diagram 3.0 illustrates the assembly of the upper part of the cabinet. The diagram shows the installation of the top rail (24) and the middle rail (25) using screws (3.2, 3.3, 3.4) and spacers (3.1). The diagram also shows the installation of the handle (20) and the bottom rail (21).




5.0


5.6




5.7




5.10




5.9




5.10



5.2







5.8



6.0

	A	B
Gr.180	—	1000
Gr.210	750	1600
Gr.240	750	1900
Gr.270	750	2200



BUVA

BUVA rationale bouwprodukten b. v.
 Bremen 5 · NL 2993 LJ Barendrecht · Tel +31 180/69 75 00
 Fax +31 180/69 75 05 · info@buva.nl · www.buva.nl